Green Plantation

INGYENESEN LETÖLTHETŐ

Kávéfőző ápolása: tisztítás és vízkőtelenítés

Karbantartási terv karos és automata kávéfőzőkhöz, kotyogóshoz, french presshez és darálóhoz

A vízkő és a lerakódott kávéolajok a keserű kávé, a gyenge nyomás és a meghibásodások leggyakoribb okai. A rendszeres karbantartás hetente néhány percet vesz igénybe, és éveket ad a gép élettartamához. Mindig a készülék gyártójának útmutatója az irányadó, ez a terv általános.

Karbantartási terv

Feladat	Karos kávéfőző	Automata kávéfőző
A főzőfej (főzőegység) átöblítése vízzel	minden használat után	a gép magától elvégzi
A gőzcső letörlése és átfúvatása	minden tejhabosítás után	minden tejhabosítás után
A csepptálca és a zacctartály kiürítése	naponta	naponta
A víz cseréje a tartályban	naponta	naponta
A kar és a szűrők tisztítása	naponta öblíteni, hetente tisztítószerbe áztatni	–
Visszamosás vakszűrővel és tisztítószerrel	hetente 1× (csak háromutas szeleppel rendelkező gépeknél)	–
A kivehető főzőegység leöblítése	–	hetente 1× langyos vízzel, mosogatószer nélkül
Tisztítótabletta (zsírtalanítás)	–	a gép jelzése szerint, körülbelül havonta 1×
A tejrendszer tisztítása	a gőzcsövet naponta	naponta öblítés, hetente 1× tisztítószer
Vízkőtelenítés	a vízkeménység szerint, lásd lent	a gép jelzése szerint
A vízszűrő cseréje	a gyártó szerint, általában 2 havonta	a gyártó szerint, általában 2 havonta vagy 50 l után
A kar tömítésének ellenőrzése	csere körülbelül 6–12 havonta	–

Milyen gyakran kell vízkőteleníteni

Vízkeménység	°dH (német keménységi fok)	Vízkőtelenítés (tájékoztató)
lágy	7-ig	3 havonta
közepesen kemény	7–14	2 havonta
kemény	14 felett	havonta

A vízkeménységet a vízszolgáltató honlapján vagy a kávéfőzőhöz gyakran mellékelt tesztcsíkkal tudhatja meg. Vízszűrő használatakor az időköz meghosszabbodik.

Vízkőtelenítés lépésről lépésre

1. Vegye ki a vízszűrőt a tartályból, a vízkőoldó tönkretenné.
2. Készítse el a vízkőoldó oldatot pontosan a szer csomagolásán lévő útmutató szerint.
3. Automata kávéfőző: indítsa el a vízkőtelenítő programot, és kövesse a kijelző utasításait.
4. Karos kávéfőző: az oldatot részletekben engedje át a főzőfejen és a gőzcsövön is, az adagok között hagyja 5–10 percig hatni.
5. Öblítse ki a tartályt, és öblítse át a gépet legalább két teli tartály tiszta vízzel.
6. Tegye vissza a szűrőt, és az első lefőzött kávét öntse ki.

Kávéfőzőkhöz készült vízkőoldót használjon. Az ecet károsíthatja a tömítéseket, szagot hagyhat, és számos gyártó kifejezetten nem ajánlja. Tisztítás előtt kapcsolja ki a gépet és hagyja kihűlni, a gőzcső és a főzőfej nagyon forró lehet. Az alkatrészeket csak akkor mossa mosogatógépben, ha a gyártó megengedi.

Kotyogós kávéfőző, french press és filter

- A kotyogós kávéfőzőt minden használat után szedje szét, öblítse le meleg vízzel, és hagyja szétszedve megszáradni. Az alumínium kávéfőzőt ne tegye mosogatógépbe. A tömítést és a szűrőt körülbelül évente cserélje.
- A french presst csavarja szét, a szűrőt és a dugattyút is mossa el, különben olaj rakódik le bennük, és a kávé avas lesz.
- Az üvegkancsókat és a csepegtetőt citromsavas oldattal vízkőtelenítheti, utána alaposan öblítse le.

Kávédaráló

- Az őrlőköveket vagy késeket 2–4 hetente ecsettel tisztítsa meg a kávémaradéktól.
- Az őrlőkövekhez ne használjon vizet, ha a gyártó nem engedi. Segítenek a darálókhoz készült tisztítógranulátumok.
- Olajos, sötét kávé őrlésekor a daráló gyorsabban szennyeződik, tisztítsa gyakrabban.

A terv általános. Az időközök és eljárások gépenként eltérnek, mindig a gyártó útmutatója a döntő. A karbantartás elmulasztása befolyásolhatja a jótállást.
További útmutatók és ingyenes anyagok: www.gpkave.hu